

#### Istruzioni:

- 1 Entrare nella pagina <http://www.susinnu.it> , sezione servizi
- 2 una volta entrati andare nella *sezione servizi*, *scaricate*, *clickando nella parte destra sia il software petscan sia l'usb pet scan* .
- 3 dopo aver scaricato e salvato i file sul desktop per trovarli più facilmente, cliccare col tasto destro del mouse sulle icone e andare sull'opzione: **extract here** (scaricare qui)
- 4 fatto questo, cliccate sul file PL2303\_Prolific\_DriverInstaller\_v130.exe in modo che si installi il file utile al funzionamento del lettore.
- 5 Per il file denominato V5\_RealTraceTerminal basterà solo estrarlo sul desktop.
- 6 A questo punto collegate il cavo in dotazione nella porta USB del vostro PC.

#### Seconda fase:

Per impostare la lingua italiana e per poter memorizzare i numeri sul lettore per poi poter esser scaricati sul PC, andando così ad avere tutta la sequenza dei boli letti, bisognerà seguire la seguente procedura

- 1 accendere il lettore schiacciando il tasto blu.

**Immediatamente** ricliccare lo stesso tasto in maniera continuata, finché non si raggiunge la scritta "italiano + " se si vogliono memorizzare nel lettore i numeri letti, altrimenti lasciare l'opzione "italiano – " se i dati invece **non** devono esser scaricati sul PC.

La procedura durerà almeno 20 secondi, quindi non smettere di cliccare il tasto blu finché non si raggiungerà quest'opzione.

- 2 se si vogliono scaricare i dati contenuti all'interno del lettore, bisognerà collegare il lettore stesso al computer.

Fatto questo, cliccare sull'icona RT (rossa e blu sullo schermo) e andare sull'opzione "connection" e poi "connect" .

- 3 dopo che i dati vengono scaricati, cliccate su "file" e poi "save" e verrà salvato un file in formato "text" a cui potrete dare un nome e il quale conterrà i dati da voi scaricati relativi ad i vostri animali.